



INSTALACIÓN Y MONTAJE

SEPARADOR VIAL PITÓN

● INCLUYE:



Varilla roscada M-12 mm.
Zincada, tuerca y arandela.
Ref. PANTERATOR




Resina
Ref. RS400


● INSTRUCCIONES:

- Colocar el separador en el lugar deseado y perforar con broca \varnothing 14 mm. a la profundidad indicada para cada fijación.
- Retirar el separador y limpiar los agujeros de residuos.
- Llenar aproximadamente 2/3 de los agujeros con resina **Ref. RS400**
- Colocar el separador con la tornillería (varilla + tuerca + arandela). **Ref. PANTERATOR**
- Esperar que seque la resina y ajustar el separador con la tuerca.

● FIJACIONES:



Fijaciones en el centro del separador.



Fijaciones en los extremos del separador.



www.adosa.es



ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 557 90 95

Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02