INSTALACIÓN Y MONTAJE
SEPARADOR VIAL MOMPE

● **INCLUYE:**

Varilla roscada M-12 mm.
Zincada y tuerca.
Ref. MOMPETOR

Resina
Ref. RS400

1.
Colocar el separador en el lugar deseado.

2.
Perforar con broca ø 14 mm. a la profundidad indicada para cada fijación.



3.
Retirar el separador y limpiar los agujeros de residuos.

4.
Llenar aproximadamente 2/3 de los agujeros con resina **Ref. RS400**

5.
Colocar el separador con la tornillería (varilla + tuerca). **Ref. MOMPE2TOR**

6.
Esperar que seque la resina y ajustar el separador con la tuerca.

www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93.456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 557 90 95**
Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**